

Gebrauchsanweisung

Kanzelheizung

Die Kanzelheizung ist **ausschließlich für den Gebrauch als Heizung in Jagdkanzeln** entwickelt. Für jede andere Verwendung wird keinerlei Haftung, Schadenersatz oder Gewährleistung übernommen.


Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

Sicherheitsvorschriften:

- Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Nur im Freien verwenden!
- Bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen, oder in die Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen stellen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren.
- Es dürfen nur Kerzen wie unter Punkt 2 beschrieben, verwendet werden.
- Kanzelheizung nur mit dem vorgesehenen Tragegriff (Punkt 4) tragen. Metallgehäuse bei Betrieb heiß! **Verbrennungsgefahr!!!**
- Kanzelheizung nur auf einer ebenen Unterlage abstellen.
- Kanzelheizung nicht kippen, solange die Kerzen noch heiß sind. Gefahr des Auslaufens von heißem Wachs!
- Bei Inbetriebnahme mit Streichhölzern darauf achten, dass diese vollständig gelöscht werden, um Waldbrandgefahr zu vermeiden.

Für die ordnungsgemäße Handhabung der Kanzelheizung sind folgende Schritte zu beachten:

1.



Vor Gebrauch der Kanzelheizung muss die **Abdeckung** durch Hochschieben (bis die Schraube die dafür vorgesehene Bohrung erreicht hat) und Vorziehen **entfernt** werden. **Bitte den dafür vorgesehenen Griff verwenden, Abdeckung wird bei Betrieb heiß !!**

2.




Kerzen anzünden, und in die dafür vorgesehene Halterung stellen. **Achtung!** Nur Kerzen mit einem Durchmesser von max. 57 mm, und einer **max. Höhe von 96 mm** verwenden. Keine kleineren Kerzen oder Teelichter verwenden, da diese leicht kippen könnten. **Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen!**

3.



Vier Kerzen in die Kanzel stellen, um eine optimale Wärme zu erzielen. Bevorzugt werden hierfür Ölgrabkerzen verwendet, da diese eine **dauerhafte und sichere** Brenndauer gewährleisten.

4.



Kanzelheizung verschließen.
Abdeckung **am Griff** halten, die Lüftungsschlitze befinden sich oben. Die Schraube am Gehäuse in die Bohrung einführen und die Abdeckung durch leichtes Andrücken und Herabschieben verschließen.



ACHTUNG !

Bei Transport immer den Tragegriff verwenden.

Deckel oben wird bei Betrieb heiß!! Verbrennungsgefahr.

Bei Betrieb bitte nicht das obere Gehäuse anfassen.

SCHOEN-PRAKTISCH UG
(haftungsbeschränkt)
Turonstr. 12
93426 Roding
Tel: 09461 / 91495 – 20
Fax: 09461 / 91495 – 16
www.schoen-praktisch.de